

CHEETAH priedėlio prišaudymas (LT meniu)

1. Įsitikinkite, kad turite tiksliai prišaudytą dieninę optiką.
2. Turite atititolint dieninę optiką iki mažiausio artinimo.
3. Įsitikinkite, kad priedėlyje nustatytas priedėlio režimas (CLIP-ON).
4. Tvirtai užmontuojat priedėlį.
5. Palaikyt paspaudus ratuką (jeiti į meniu), surast **VAIZDO KALIBRAVIMAS** funkciją.
6. **„Kalibruoti profilį“** – nustatyti režimą A (nustatomas automatiškai). (Režimai skirti keliems atstumams arba ginklams).
„Meniu dydžio keitimas“ – palikti toks koks yra. Arba pakeisti jeigu normaliai nematot meniu vaizdo.
7. Šaunat prie pasirinkto atstumo tiesiai į taikinio centrą (dažniausia apie 100 m). Matot, kad šauna netiksliai – būtina sukalibruoti ekraną (prišaudyti).
8. Einat atgal į meniu, vėl į **VAIZDO KALIBRAVIMAS**
9. Nusitaikote vėl tiesiai į taikinio centrą ir einat į **„Snaigės funkciją (išaktyv. „FREEZE“)** ir užšaldot vaizdą. Dieninės optikos tinklelis turi būti tiesiai ties taikinio centru. Jeigu sudrebėjo ranka ir nepavyko užšaldyti ties centru, tai vėl atšaldykite ir vėl užšaldykite kol pavyks.
10. Einat į sekantį meniu punktą – **„X/Y ašis“**. Ten reguliuojat ekano poziciją, kol dieninės optikos tinklelio centras atsidurs ties atlikto šūvio skyle, taikinyje. Nustačius tinklę tiksliai ant šūvio vietos - palaikot ilgiau meniu mygtuką ir išsaugot nustatymus.
11. **Palaikyt mygtuką ilgiau, kad išeiti iš meniu.**
12. Atlikite kontrolinį šūvį įsitikinti ar gerai viskas sukalibruota. Jeigu šūvis vis dar netikslus, pakartokite procedūrą nuo pirmo žingsnio.

Skambinti pagalbos numeriu +370 635 11112 darbo dienomis.