

THUNDER 2.0 priedėlio prišaudymas (LT meniu)

1. Įsitikinkite, kad turite tiksliai prišaudytą dieninę optiką.
2. Turite atititolinti dieninę optiką iki mažiausio artinimo.
3. Įsitikinkite, kad priedėlyje, per meniu nustatytas priedėlio režimas (EN-„CLIP-ON“, LT-„prisegamas“). Į pagrindinį meniu įeisisite bei išsaugosite visus nustatymus ilgiau palaikę



mygtuką.


4. Tvirtai, tiesiai užmontuojat priedėlį.
5. Šaunat prie pasirinkto atstumo tiesiai į taikinio centrą (100 m). Matot, kad šauna netiksliai – būtina sukalibruoti ekraną (prišaudyti).



6. Palaikyti paspaudus vienu metu du mygtukus (įeisisite į atskirą **Prišaudymo meniu**).
7. **„Kalibruoti profilį“** – nustatyti režimą A (nustatomas automatiškai). (Režimai skirti keliems atstumams arba ginklams).

„Meniu dydžio keitimas“ – palikti toks koks yra. Arba pakeisti jeigu normaliai nematot meniu vaizdo.

8. Nusitaikote vėl tiesiai į taikinio centrą ir einat į **„Snaigės funkciją“** (EN- „FREEZE“, LT-„išaktyv.“) ir užšaldot vaizdą. Dieninės optikos tinklelis turi būti tiesiai ties taikinio centru. Jeigu sudrebėjo ranka ir nepavyko užšaldyti ties centru, tai vėl atšaldykite ir vėl užšaldykite kol pavyks.
9. Einat į sekantį meniu punktą – **„X/Y ašis“**. Ten reguliuojat ekano poziciją, kol dieninės optikos tinklelio centras atsidurs ties atlikto šūvio skylė, taikinyje. Nustačius tinklį

tiksliai ant šūvio vietos - palaikot ilgiau meniu mygtuką  ir išsaugot nustatymus.

10. **Palaikykite mygtuką ilgiau, kad išeiti iš meniu.**

11. Atlikite kontrolinį šūvį įsitikinti ar gerai viskas sukalibruota. Jeigu šūvis vis dar netikslus, pakartokite procedūrą nuo pirmo žingsnio.

Skambinti pagalbos numeriu +370 635 11112 darbo dienomis.