

CHEETAH taikiklio prišaudymas (LT meniu)

1. Įsitinkite, kad taikiklis tvirtai ir tiesiai sumontuotas ant ginklo.
2. Šaunat prie pasirinkto atstumo tiesiai į taikinio centrą (100 m). Šaunant galite skaitmeniškai priartinti vaizdą pasukus artinimo ratuką. Matot, kad šūvis netikslus – būtina sukalibruoti ekraną (prišaudyti).
3. Palaikykite nuspaudę meniu ratuką, kad įeitumėt į meniu. Ten ieškokite **Nulinimas** funkcijos (EN – „Zeroing“)
4. Nustatyti režimą 1 (nustatomas automatiškai). (Režimai skirti keliems atstumams arba ginklams).
5. Toliau **Atstumas** skiltyje nustatykite atstumą, prie kurio prišaudote optika (pagal nutylėjimą – 100m.)
6. Toliau funkcijoje **Tipas** pasirinkite norimą tinklelio tipą.
7. Toliau funkcijoje **Spalva** pasirinkite norimą tinklelio tipą.
8. Toliau funkcijoje **Artinimas** galite priartinti taikinį.
9. Su ekrane esančiu tinkleliu nusitaikote vėl tiesiai į taikinio centrą ir einat į **„Snaigės funkciją“** (LT- „Išaktyv.“, EN- „FREEZE“) ir užšaldot vaizdą. Tinklelis turi būti tiesiai ties taikinio centru. Jeigu sudrebėjo ranka ir nepavyko užšaldyti ties centru, tai vėl atšaldykite ir vėl užšaldykite kol pavyks.
10. Einat į sekantį meniu punktą – **„X/Y ašis“**. Ten reguliuojat tinklelio poziciją, kol jo centras atsidurs ties atlikto šūvio skylė, taikinyje. Nustačius tinklelį tiksliai ant šūvio vietos - palaikot ilgiau meniu ratuką ir išsaugokite nustatymus.
11. **Palaikyt ratuką ilgiau, kad išeiti iš meniu.**
12. Atlikite kontrolinį šūvį įsitikinti ar gerai viskas sukalibruota. Jeigu šūvis vis dar netikslus, pakartokite procedūrą nuo pirmo žingsnio.

Skambinti pagalbos numeriu +370 635 11112 darbo dienomis.